

Nombre des galets de roulement à aiguilles:

Tringle d'amortissement: 32


Biellette d'amortisseur:

côté tringle d'amortissement: 32


côté bras oscillant: 32

Côté de l'amortisseur: 27

- Installer les colliers latéraux avec la gorge faisant face à l'intérieur.



- (1) CACHE-POUSSIÈRE (2) ENTRETOISES
(3) RONDELLES DE BUTÉE (4) BAGUES LATÉRALES




- (1) CACHE-POUSSIÈRE (2) ENTRETOISE
(3) BAGUES LATÉRALES

Repose

Placez la suspension arrière avec la vis de réglage de rebond vers la droite.

Reposer le boulon de montage supérieur et serrer l'écrou au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 44 N·m (4,5 kgf·m)



- (1) SUSPENSION ARRIÈRE
(2) BOULON/ECROU DE MONTAGE SUPÉRIEUR

Reposer la biellette d'amortissement sur le cadre. Passer de l'huile sur le filetage et le siège de l'écrou de biellette d'amortissement/cadre, puis serrer l'écrou au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 52 N·m (5,3 kgf·m) (7)

Reposer le bras oscillant et serrer l'écrou de pivot au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 88 N·m (9,0 kgf·m) (6)

Reposer le bras amortisseur. Passer de l'huile sur le filetage et le siège de l'écrou de biellette d'amortissement/bras amortisseur, puis serrer l'écrou au couple spécifié.


COUPLE DE SERRAGE: 52 N·m (5,3 kgf·m) (1)

Passer de l'huile sur le filetage et le siège de l'écrou de bras amortisseur/bras oscillant, puis serrer l'écrou au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 52 N·m (5,3 kgf·m) (2)

Accoupler le support inférieur d'amortisseur au bras amortisseur, puis serrer l'écrou au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 44 N·m (4,5 kgf·m) (3)



- (1) BOULON/ECROU DE LA BIELLETTE D'AMORTISSEMENT AU BRAS AMORTISSEUR
(2) BOULON/ECROU DU BRAS AMORTISSEUR AU BRAS OSCILLANT
(3) BOULON/ECROU DE MONTAGE INFÉRIEUR DE L'AMORTISSEUR
(4) BIELLETTE D'AMORTISSEMENT
(5) BRAS AMORTISSEUR
(6) BOULON/ECROU DU PIVOT DE BRAS OSCILLANT
(7) ECROU DE BIELLETTE D'AMORTISSEMENT/CADRE

Reposer le galet de chaîne secondaire avec le repère "→" tourné vers l'extérieur.

Reposer l'écrou et le serrer au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Guider le flexible de frein et reposer le guide de flexible de frein.

Serrer la vis du guide de flexible de frein au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 1,3 N·m (0,13 kgf·m)

Lubrifier le pivot de la pédale de frein et le boulon du pivot.

Reposer la pédale de frein et serrer le boulon de pivot au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 25 N·m (2,6 kgf·m)

Connecter le ressort de rappel de la pédale de frein s'il est détaché.

Reposez les éléments suivants:

- étrier de frein arrière (page 150).
- roue arrière (page 147).
- cadre auxiliaire (page 18).

Ajustez la flèche de la chaîne (page 32).