

## 14. DEMONTAGE/REMONTAGE

### Couples de serrage

#### • MOTEUR

Description	Dia. de filetage x pas	Couple de serrage	
		N-m	kgf-m
Boulon de vidange d'huile moteur	8 x 1,25	22	2,2
Boulon de vidange d'huile de transmission	8 x 1,25	22	2,2
Boulon de couvercle de filtre à huile	6 x 1,0	9,8	1,0
Chapeau de l'orifice des repères de calage	14 x 1,5	5,9	0,6
Chapeau d'orifice de vilebrequin	30 x 1,5	15	1,5
Bougie d'allumage	10 x 1,0	16	1,6
Boulon de butée d'huile	6 x 1,0	9,8	1,0
Boulon de couvercle de carter moteur	6 x 1,0	9,8	1,0
Boulon de couvercle du tambour de commande des gaz	5 x 1,0	3,9	0,4
Gicleur d'aiguille	7 x 0,7	2,0	0,2
Gicleur principal	5 x 0,9	1,5	0,15
Gicleur de ralenti	10 x 0,7	1,5	0,15
Boulon de couvercle supérieur de carburateur	4 x 1,0	2,0	0,2
Boulon de couvercle de visite du carburateur	4 x 0,7	2,0	0,2
Vis de l'axe d'accélérateur	4 x 1,0	2,0	0,2
Vis de la cuve à niveau	4 x 0,7	2,0	0,2
Vis de couvercle de pompe de reprise	4 x 0,7	2,0	0,2
Bouchon de vidange du carburateur	18 x 1,0	4,9	0,5
Contre-écrou de la soupape d'engorgement	12 x 1,0	2,0	0,2
Contre-écrou de la soupape du démarrage à chaud	—	2,0	0,2
Porte-aiguille	8 x 1,0	2,0	0,2
Boulon de fixation du capteur de position du papillon	5 x 1,0	3,9	0,4
Poussoir de pompe	7 x 1,0	12	1,2
Boulon du couvercle de pompe à eau	6 x 1,0	12	1,2
Boulon de vidange du liquide de refroidissement	6 x 1,0	9,8	1,0
Boulon du cache-culbuteurs	6 x 1,0	9,8	1,0
Bouchon d'axe de culbuteurs	14 x 1,5	5,9	0,6
Boulon de fixation de chapeau d'arbre à cames	7 x 1,0	16	1,6
Boulon de plaque de butée de came de décompresseur	8 x 1,25	25	2,5
Goujon de cylindre	10 x 1,25	54	5,5
Ecrou de culasse	9 x 1,25	39	4,0
* Boulon de tendeur de chaîne de distribution	6 x 1,0	12	1,2
Boulon de montage de poussoir de tendeur de chaîne de distribution	6 x 1,0	12	1,2
Axe de ressort de rappel de sélection	8 x 1,25	22	2,2
* Axe central des vitesses	8 x 1,25	22	2,2
Boulon de doigt de verrouillage des vitesses	6 x 1,0	12	1,2
Contre-écrou de noix d'embrayage	18 x 1,0	69	7,0
Boulon de ressort d'embrayage	6 x 1,0	12	1,2
Boulon de bridage de pédale des vitesses	6 x 1,0	12	1,2
Boulon de pédale de kick	8 x 1,25	38	3,9

#### • MOTEUR (suite)

Description	Dia. de filetage x pas	Couple de serrage	
		N-m	kgf-m
* Vis de plaquette de calage de roulement de vilebrequin	6 x 1,0	12	1,2
* Vis de plaquette de calage de roulement d'arbre secondaire	6 x 1,0	9,8	1,0
* Boulons de plaque de calage de roulement de tambour de sélection	6 x 1,0	9,8	1,0
* Boulons de plaquette de calage de roulement de balancier	6 x 1,0	9,8	1,0
* Boulons de plaquette de calage de roulement d'arbre primaire	6 x 1,0	9,8	1,0
Boulon de pignon de sortie de boîte	8 x 1,25	31	3,2
Boulon de pignon primaire de vilebrequin	12 x 1,25	108	11,0
Ecrou de l'axe du balancier	14 x 1,0	44	4,5
Ecrou de volant	12 x 1,25	64	6,5
Boulon de fixation du générateur d'impulsions	5 x 0,8	5,2	0,53
Vis de fixation du stator	4 x 0,7	2,5	0,26

\* Appliquer un arrêt de filetage Honda ou un produit de blocage équivalent.

#### • PARTIE CYCLE

Description	Dia. de filetage x pas	Couple de serrage	
		N-m	kgf-m
Boulon de fixation de siège	8 x 1,25	26	2,7
Boulon de fixation du garde-boue arrière (côté cadre)	6 x 1,0	13	1,3
Boulon de fixation de cadre auxiliaire (supérieur)	8 x 1,25	30	3,1
Boulon de fixation de cadre auxiliaire (inférieur)	10 x 1,25	49	5,0
Vis du support de siège	6 x 1,0	8,8	0,9
Boulon de raccord de silencieux	8 x 1,25	21	2,1
Boulon de fixation du silencieux	8 x 1,25	26	2,7
Ecrou de bride de tuyau d'échappement	8 x 1,25	21	2,1
Boulon de protecteur de tuyau d'échappement	6 x 1,0	12	1,2
Boulon de protecteur de silencieux	6 x 1,0	12	1,2
Support de pas (supérieur)	12 x 1,25	54	5,5
(inférieur)	8 x 1,25	30	3,1
Ecrou de suspension supérieur du moteur	10 x 1,25	54	5,5
Ecrou de suspension central du moteur	10 x 1,25	64	6,5
Ecrou de suspension avant du moteur	10 x 1,25	64	6,5
Ecrou d'axe de roue avant	16 x 1,5	88	9,0
Boulon de cavalier d'axe de roue avant	8 x 1,25	20	2,0
Rayon de roue avant	BC 3,5	3,7	0,38
Plaque de retenue jante/pneu avant	8 x 1,25	13	1,3
Ecrou de disque de frein avant	6 x 1,0	16	1,6
Ecrou de colonne de direction	26 x 1,0	108	11,0
Ecrou de réglage de colonne de direction	30 x 1,0	8,9	0,9
Boulon de bridage de tube extérieur de fourche (supérieur)	8 x 1,25	23	2,3
(inférieur)	8 x 1,25	21	2,1