

PREPARATIONS POUR L'ENTRETIEN

SIEGE


Dépose

1. Déposer les boulons et entretoises de la selle.
2. Faire coulisser le siège vers l'arrière tout en le soulevant et le retirer.

Pose

1. Faire coulisser la griffe avant du siège dans le support du siège et placer la griffe arrière du siège dans les languettes en appuyant sur le siège et en le poussant vers l'avant dans chacune de ces zones.
2. Reposer les entretoises et boulons.
3. Serrer les boulons au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 26 N·m (2,7 kgf·m)




- (1) GRIFFE AVANT (2) SUPPORT
(3) GRIFFE ARRIERE (4) LANGUETTES
(5) BOULONS/ENTRETOISES
(6) SIEGE

RESERVOIR DE CARBURANT


Dépose/Repose

1. Placer le robinet de carburant sur OFF.
2. Retirer le siège.
3. Déposer les boulons A de bouclier et les entretoises.
4. Déposer les boulons B de bouclier, les entretoises et les boucliers.



- (1) BOULONS A DE BOUCLIER/ENTRETOISES
(2) BOULONS B DE BOUCLIER/ENTRETOISES
(3) BOUCLIER

5. Sortir le tuyau reniflard de l'écrou de colonne de direction.
6. Décrocher et retirer la bride de réservoir de carburant.
7. Retirer le boulon de réservoir de carburant.



- (1) TUYAU RENIFLARD
(2) BRIDE DE RESERVOIR DE CARBURANT
(3) BOULON DE RESERVOIR DE CARBURANT

8. Déconnecter la canalisation de carburant du robinet de carburant.
9. Retirer le boulon de fixation du robinet de carburant.
10. Déposer le réservoir de carburant.

ATTENTION

- L'essence est un produit très inflammable et explosif dans certaines conditions. Effectuer cette opération dans un endroit bien aéré avec le moteur arrêté. Ne pas fumer ni produire d'étincelles ou de flammes dans la pièce où l'essence est vidangée ou bien stockée. Suivre également ces précautions lors du remplissage du réservoir de carburant.




- (1) CANALISATION DE CARBURANT
(2) ROBINET DE CARBURANT
(3) BOULON DE FIXATION DU ROBINET DE CARBURANT

La pose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

CACHE LATÉRAL

Dépose/Repose

1. Déposer le boulon et l'entretoise de la selle.
2. Retirer les boulons du cache latéral, l'entretoise et le cache-latéral.



- (1) ENTRETOISE/BOULON DU CACHE LATÉRAL
(2) CACHE LATÉRAL
(3) BOULON/ENTRETOISE DE LA SELLE