

<b>1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION</b>	<b>2</b>		
Carburant	2		
Fonctionnement de base	2		
• Démarrage du moteur	2		
• Arrêter le moteur	3		
• Rodage	3		
Commandes	4		
Réglage des commandes	5		
• Position du levier d'embrayage	5		
• Garde au levier d'embrayage	6		
• Poignée de gaz	6		
• Levier de démarrage à chaud	7		
• Levier de frein avant	7		
• Hauteur de la pédale de frein	7		
Réglages pour commodité personnelle	8		
• Réglage de la position de conduite	8		
• Position, largeur et forme du guidon	8		
• Autres réglages personnalisés	8		
<b>2. CARACTERISTIQUES</b>	<b>9</b>		
<b>3. PIECES OPTIONNELLES</b>	<b>10</b>		
<b>4. VERIFICATIONS ET ENTRETIEN</b>	<b>11</b>		
Liste des contrôles préliminaires	11		
Tableau d'entretien	11		
Informations générales d'entretien	12		
Entretien entre les épreuves/entre l'entraînement et les épreuves	12		
Entretien à effectuer après une compétition	13		
• Lubrification après une course	13		
• Nettoyage de routine	13		
• Nettoyeur haute pression	13		
• Contrôle de la condensation	13		
• Lubrification après le nettoyage	13		
Entretien général	14		
Préparations pour l'entretien	17		
• Siège	17		
• Réservoir de carburant	17		
• Cache latéral	17		
• Cadre auxiliaire	18		
• Protecteur du moteur	18		
• Plaque d'immatriculation	18		
Procédures d'entretien	19		
• Huile moteur	19		
• Huile de transmission	20		
• Liquide de refroidissement	21		
• Bougie	22		
• Allumage	23		
• Filtre à air	23		
• Ecrous, boulons, attaches	23		
• Embrayage	24		
• Démarrage à chaud	24		
• Guidon et roulements de direction	24		
• Poignée de gaz	24		
• Canalisation de carburant	25		
• Carburateur	25		
• Régime de ralenti du moteur	26		
• Reniflard du carter moteur	26		
• Jeu des soupapes	26		
• Roues et pneus avant et arrière	28		
• Suspension avant	28		
• Suspension arrière	30		
• Freins	31		
• Chaîne secondaire	32		
• Coulisseaux de chaîne secondaire	34		
• Rouleaux de chaîne secondaire	34		
• Couronne menée	34		
• Tuyau d'échappement/silencieux	34		
• Câbles d'accélérateur et d'embrayage	35		
<b>5. REGLAGE DE CARBURATEUR</b>	<b>35</b>		
• Carburateur	35		
• Mise au point pour conditions spéciales	41		
• Coloration de la bougie	41		
<b>6. REGLAGES DES SUSPENSIONS</b>	<b>41</b>		
• Enfoncement	41		
• Réglages des suspensions en fonction des conditions spécifiques du terrain	45		
• Directives pour le réglage de la suspension	46		
<b>7. REGLAGES DE LA PARTIE-CYCLE EN FONCTION DU TERRAIN</b>	<b>50</b>		
• Partie arrière	50		
• Hauteur/angle de fourche	50		
• Empattement	50		
• Explication des conséquences sur la puissance et la traction	50		
<b>8. SELECTION DE TRANSMISSION</b>	<b>51</b>		
<b>9. CHOIX DES PNEUS</b>	<b>51</b>		
<b>10. CARNET DE COURSE, ENTRETIEN ET REGLAGES</b>	<b>52</b>		
<b>11. PIECES DE RECHANGE ET EQUIPEMENTS</b>	<b>54</b>		
<b>12. NETTOYAGE</b>	<b>55</b>		
<b>13. REMISAGE</b>	<b>55</b>		
• Préparation de la moto pour le remisage	55		
• Remise en service	56		
<b>14. DEMONTAGE/REMONTAGE</b>	<b>56</b>		
• Informations générales d'entretien	56		
• Dépose/repose du moteur	66		
• Système de graissage	67		
• Système d'alimentation en carburant	69		
• Système de refroidissement	77		
• Culasse	80		
• Cylindre/Piston	94		
• Embrayage/Vitesses boîte de vitesses/Kickstarter	97		
• Boîte de vitesse/Vilebrequin/Carter	105		
• Guidon/Colonne de direction/Fourche	112		
• Suspension arrière	128		
• Roues	142		
• Frein hydraulique	147		
• Système d'allumage	156		
• Remplacement de la garniture en laine de verre	162		
<b>15. SCHEMA DE CABLAGE</b>	<b>163</b>		
<b>16. DEPISTAGE DES PANNES</b>	<b>163</b>		