


14. DEMONTAGE/REMONTAGE

Repoussez les pistons dans l'étrier.
Extrayez les plaquettes de l'étrier.
Montez les plaquettes neuves dans l'étrier.




- (1) PLAQUETTES DE FREIN AVANT
(2) PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE

Poser un joint torique neuf sur l'axe de plaquette arrière.

Remettez l'axe de plaquette.

Serrez l'axe de plaquette au couple spécifié.


COUPLE DE SERRAGE: 18 N·m (1,8 kgf·m)



- (1) AXE DE PLAQUETTE (2) JOINT TORIQUE

Reposer le bouchon d'axe de plaquettes avant et le serrer au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 2,5 N·m (0,25 kgf·m)



- (1) BOUCHON DE L'AXE DE PLAQUETTE

Disques de frein

EPAISSEUR DE DISQUE

Mesurez l'épaisseur du disque.

LIMITE DE SERVICE:

AVANT: 2,5 mm

ARRIERE: 3,5 mm

Remplacez le disque si l'épaisseur est inférieure à la limite de service.



- (1) DISQUE DE FREIN


VOILE DU DISQUE

Mesurez le voilement du disque de frein.

LIMITE DE SERVICE:

AVANT/ARRIERE: 0,15 mm

Si le disque est voilé au-delà de la limite de service, le remplacer.



- (1) DISQUE DE FREIN