


14. DEMONTAGE/REMONTAGE

Retirer l'entretoise du sélecteur, la plaquette-guide et le sélecteur de tambour en retirant deux boulons de fixation.


NOTE:

- Ne pas faire tomber les arrêteurs de cliquet lors du retrait du sélecteur de tambour.



- (1) ENTRETOISE DU SELECTEUR
(2) BOULONS (3) PLAQUETTE-GUIDE
(4) SELECTEUR DE TAMBOUR


Déposer le boulon de pivot, la rondelle, le doigt de verrouillage des vitesses et le ressort de rappel.
Déposer l'axe de barillet, le barillet et le goujon.



- (1) DOIGT DE VERROUILLAGE DES VITESSES
(2) RESSORT DE RAPPEL
(3) ERGOT DE POSITIONNEMENT CENTRAL DE TAMBOUR DE SELECTION
(4) BARILLET (5) RONDELLE

Retirer la rondelle, le jonc et le ressort de rappel de l'axe de sélection.


Vérifier que chaque pièce n'est ni abîmée ni usée et remplacer certaines pièces si nécessaire.



- (1) AXE DE SELECTION (2) RONDELLE
(3) JONC (4) RESSORT DE RAPPEL

ENSEMBLE PLAQUETTE-GUIDE

Enduire les arrêteurs de cliquet, les ressorts et les plongeurs d'huile de transmission propre.
Monter le sélecteur de tambour, les ressorts, les plongeurs et les arrêteurs de cliquet dans la plaquette-guide comme le montre l'illustration.



- (1) ARETOIR DE CLIQUET
(2) PLONGEUR (3) RESSORT
(4) SELECTEUR DE TAMBOUR
(5) PLAQUETTE-GUIDE

POSE

Vérifier que le doigt de verrouillage des vitesses et le ressort de rappel ne sont pas abîmés.

Reposer le doigt de verrouillage des vitesses, le ressort de rappel et la rondelle, puis serrer le boulon au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 12 N·m (1,2 kgf·m)

Vérifier que le doigt de verrouillage des vitesses fonctionne correctement.


Poser le goujon dans le tambour de sélection.

Reposer le barillet de tambour de sélection en alignant son orifice sur le goujon du tambour de sélection tout en maintenant le doigt de verrouillage des vitesses avec un tournevis.

Passer un produit de blocage sur le filetage de l'axe central de barillet et serrer l'axe central de barillet au couple spécifié.

COUPLE DE SERRAGE: 22 N·m (2,2 kgf·m)

S'assurer du bon fonctionnement du barillet.



- (1) RESSORT DE RAPPEL/RONDELLE
(2) DOIGT DE VERROUILLAGE DES VITESSES
(3) GOUJON (4) BARILLET
(5) ERGOT DE POSITIONNEMENT CENTRAL DE TAMBOUR DE SELECTION

Placer le barillet sur une position autre que le point mort.

Reposer le sélecteur de tambour avec la plaquette-guide tout en immobilisant les cliquets.

Reposer la plaque de guidage avec son repère "UP" tourné vers le haut et serrer les boulons.

Poser les entretoises du sélecteur sur le sélecteur de tambour.