


ASSEMBLAGE/POSE

Enduire la cannelure de la fusée de kickstarter et la zone de roulement du pignon d'huile au bisulfure de molybdène.

Reposer la rondelle de butée sur l'axe de kickstarter. Reposer le pignon relais, la rondelle de butée et le jonc.

NOTE:


- Adapter le jonc dans la gorge de l'axe avec son arête tournée vers l'extérieur.



(1) AXE DE KICKSTARTER (2) RONDELLE DE BUTEE
(3) PIGNON (4) RONDELLE DE BUTEE (5) JONC

Introduire le ressort de rappel dans l'orifice à crochet de ressort de l'axe de kickstarter.

Reposer l'entretoise en alignant sa gorge sur le ressort.




(1) RESSORT DE RAPPEL (2) ENTRETOISE

Poser le cliquet de kickstarter en alignant les repères au poinçon.

Reposer le ressort de cliquet.

Reposer l'ensemble de kickstarter sur le carter moteur et tourner l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la languette du cliquet se dégage de la plaque de butée. Accrocher l'extrémité du ressort de rappel au carter moteur comme sur la figure.



(1) CLIQUET DE KICKSTARTER
(2) REPERES AU POINCON
(3) FUSEE DE KICKSTARTER
(4) RESSORT DE CLIQUET
(5) CROCHET

Reposer la rondelle de butée et le pignon relais de démarreur sur l'arbre secondaire.

Reposer les pièces suivantes:

- Embrayage (page 100).
- Couvercle droit du carter moteur (page 97).



(1) PIGNON RELAIS DE KICKSTARTER
(2) RONDELLE DE BUTEE

Mécanisme de sélection

DEPOSE

Déposer le couvercle droit de carter moteur (page 97). Déposer l'embrayage (page 98).

Déposer la pédale des vitesses, et extraire l'axe de sélection.



(1) AXE DE SELECTION