

14. DEMONTAGE/REMONTAGE


Déposer le couvercle du tambour de commande des gaz en retirant le boulon.

NOTE:

- Ne pas plier ni tortiller les câbles des gaz.

Desserrer le contre-écrou et le tendeur.

Désaccoupler les câbles des gaz au tambour de commande des gaz.



- (1) BOULON
(2) COUVERCLE DU TAMBOUR DE COMMANDE DES GAZ
(3) CABLES DES GAZ


Démontage du carburateur

SOUPAPE DE DEMARRAGE A CHAUD

Déconnecter le câble de démarrage à chaud de la soupape de démarrage à chaud et retirer le ressort de soupape.


Vérifier que les soupapes ne sont pas entaillées ni abîmées.

Vérifier que le siège des soupapes n'est pas usé.



- (1) RESSORT DE SOUPAPE (2) SOUPAPE
AIGUILLE DE GICLEUR/BOISSEAU


Déconnecter les tuyaux d'évent, le tuyau de trop-plein et la canalisation de carburant.



- (1) TUYAUX D'EVENT (2) TUYAU DE TROP-PLEIN
(3) CANALISATION DE CARBURANT


Retirer les boulons, le couvercle supérieur du carburateur et le joint torique.

Retirer le porte-aiguille et l'aiguille de gicleur.



- (1) BOULONS
(2) COUVERCLE SUPERIEUR DU CARBURATEUR
(3) PORTE-AIGUILLE DE GICLEUR
(4) AIGUILLE DE GICLEUR

Vérifier que l'aiguille de gicleur n'est pas abîmée ni usée.
Remplacer les pièces si nécessaire.



- (1) AIGUILLE DE GICLEUR