


Bloquez la partie de fixation supérieure de l'amortisseur dans un étau à l'aide d'un chiffon ou de mordaches.

Desserrer le contre-écrou et l'écrou de réglage.

Retirer l'amortisseur de l'étau.

Retirer l'anneau de butée, le siège du ressort et le ressort.


Vérifier que le ressort n'est pas abîmé.



- (1) CONTRE-ECROU
(2) ECROU DE REGLAGE
(3) BAGUE DE BUTEE
(4) SIEGE DE RESSORT
(5) RESSORT

Contrôle de l'amortisseur

Contrôlez visuellement l'amortisseur afin de déceler toute fuite d'huile ou autres défauts. Remplacez-le si nécessaire.




(1) AMORTISSEUR

Libérez l'azote du réservoir en appuyant sur l'obus de valve. Ne retirez pas la valve avant que la pression ne soit libérée.

ATTENTION

- *Ne dirigez pas la valve vers vous, afin d'éviter que des débris n'atteignent les yeux.*
- *Avant de jeter l'amortisseur, libérez l'azote en enfonçant l'obus de valve. Retirez ensuite la valve de l'amortisseur.*



(1) OBUS DE VALVE

Remplacement de la poche

NOTE:

- Remplacez la poche s'il y a de l'huile autour du capuchon de chambre ou si l'huile est renversée lorsque l'azote est libéré du réservoir.
- Libérez la pression de l'azote avant de vidanger l'huile de l'amortisseur.

ATTENTION

- *Libérez l'azote avant le démontage faute de quoi le capuchon de chambre sera sous une pression importante et peut provoquer des blessures au moment du démontage.*
- *Portez des vêtements protecteurs et un masque pour vous protéger contre tout risque de blessure et éviter de prendre des débris dans les yeux. Déposer l'obus de la valve.*

Enlevez l'obus de la valve de la soupape.


Placez un outil convenable sur le capuchon de chambre et enfoncez-le avec le capuchon de chambre jusqu'à ce que vous ayez un bon accès à la bague de butée.

NOTE:

- Ne poussez le capuchon de chambre que le minimum nécessaire.

PRECAUTION:

- *Pour éviter d'endommager les filets de la valve, reposez le capuchon sur la valve de gaz.*



- (1) OUTIL CONVENABLE
(2) CAPUCHON DE VALVE
(3) BAGUE DE BUTEE