

14. DEMONTAGE/REMONTAGE

Outils

• SPECIAL

Description	Outil N°.	Alternatif	Outil N°.
Clé de rayon de roue, 6,1 mm	07JMA—MR60100		
Clé de rayon de roue, 6,6 mm	070MA—KZ30100		
Calibre de hauteur de flotteur	07401—0010000		
Ensemble de dépose de roulement	07936—1660101		
— Douille de dépose, 12 mm	07936—1660110		
— Axe de dépose	07936—1660120		
— Masse de dépose	07741—0010201		
Chasoir	07749—0010000		
Accessoire, 32 x 35 mm	07746—0010100		
Accessoire, 37 x 40 mm	07746—0010200		
Accessoire, 42 x 47 mm	07746—0010300		
Accessoire, 52 x 55 mm	07746—0010400		
Accessoire, 62 x 68 mm	07746—0010500		
Accessoire, 24 x 26 mm	07746—0010700		
Accessoire, 40 x 42 mm	07746—0010900		
Accessoire, 28 x 30 mm	07946—1870100		
Guide, 12 mm	07746—0040200		
Guide, 17 mm	07746—0040400		
Guide, 20 mm	07746—0040500		
Guide, 25 mm	07746—0040600		
Guide, 30 mm	07746—0040700		
Guide, 22 mm	07746—0041000		
Guide, 19 mm	07746—0041400		
Protecteur d'orifice de poussoir	07JMG—KY20100		
Chasoir de joint à eau	07945—KA30000		
Compresseur de ressort de soupape	07757—0010000		
Accessoire de compresseur de ressort de soupape	07JME—KY20100		
Chasoir de guide de soupape, 5,0 mm	07942—MA60000		
Alésoir de guide de soupape, 5,0 mm	07984—MA60001		
Fraise à siège de soupape			
Fraise à siège, 33 mm (45° ECH)	07780—0010800		
27,5 mm (45° ECH)	07780—0010200		
Fraise plane, 33 mm (32° ADM)	07780—0012900		
28 mm (32° ECH)	07780—0012100		
Fraise d'intérieur, 37,5 mm (60° ADM)	07780—0014100		
30 mm (60° ECH)	07780—0014000		
Porte-fraise, 5,0 mm	07781—0010400		

• SPECIAL (Suite)

Description	Outil N°.	Alternatif	Outil N°.
Outil de maintien de noix d'embrayage	07724—0050002		
Extracteur de volant	07933—1480000		
Outil de maintien de volant	070MB—KRN0100		
Adaptateur d'extracteur de volant	07943—MF50200		
Poignée de dépose de roulement	07936—3710100		
Outil de dépose de roulement, 20 mm	07936—3710600		
Outil de dépose de roulement, 17 mm	07936—3710300		
Mandrin de dépose de roulement	07746—0050100		
Mandrin de dépose de roulement	07GGD—0010100		
Douille de dépose de roulement, 20 mm	07746—0050600		
Douille de dépose de roulement, 25 mm	07746—0050800		
Chasoir du joint de fourche, 47 x 58 mm	07VMD—KZ30100		
Clé à contre-écrou, 50 mm	07WMA—KZ30100		
Base de piston	07958—2500001		
Douille de colonne de direction	07916—3710101		
Outil de dépose de cuvette de roulement	07946—3710500		
Outil de pose de cuvette de roulement	07VMF—KZ30100		
Axe de pose	07VMF—KZ30200		
Accessoire, 30 mm Dia. int.	07746—0030300		
Corps de la clé de retenue	07710—0010401		
Clé de retenue	07YMA—KZ40100		
Clé à ergot (2 nécessaires)	07702—0020001		
Guide de patin, 16 mm	07PMG—KZ40100		
Guide de segment de piston	070MG—KZ30100		
Chasoir	07949—3710001		
Pinces à jonc	07914—SA50001		
Outil de maintien de pignon M2.5	07724—0010100		
Adaptateur de tension de crête	07HGJ—0020100		
Outil de maintien universel	07725—0030000		